




Anleitung Deckel bei Kabelboxen schließen und öffnen

Schließen



Öffnen



Nach schließen des Deckels
Treibstift eindrücken



Treibstift mit Schraubenzieher
heraushebeln